

## Suché intenzivní čištění textilních podlahovin metodou Carpetlife

### Oblasti použití:

Textilní podlahoviny a konstrukce choulostivé na vlhkost a také typy odolné vůči vlhkosti. Obzvláště vhodný systém pro volně položené, fixované nebo napínané koberce, koberce lepené vodou rozpustnými lepidly a také pro zdvojené podlahové konstrukce. Vhodné pro střížené vlákno ze všech syntetických vláken do výšky vlasu 10 mm, pro krátké smyčkové koberce. Není vhodné pro hrubé velké smyčky, shag a koberce z přírodních vláken z kokosu, juty, mořské trávy, rýžové slámy, papíru a bavlny. Použití na vpichované koberce, Kugelgarn, berber, vlnu a sisalové koberce je možné, ale musí být nejprve na vhodném místě odzkoušena odolnost konkrétního typu v konkrétním objektu. V případě nejasností kontaktujte naše technické poradenství.

**Zásadně je vždy nutné odzkoušet na nenápadném místě odolnost barev koberce a jeho konstrukce na mechanickou činnost kartáčů používaných strojů.**

### Stroje a produkty:

CC-Carpetlife-kartáčový vysavač nebo CC-Tebo-kartáčový vysavač S	
CC-Carpetlife Profi 350	
+ Válcový kartáč bílý (měkký)	n e b o
+ Válcový kartáč modrý (střední)	n e b o
+ Válcový kartáč hnědý (tvrdý)	
CC-Carpetlife-prášek	1 kg, 10 kg
CC-Fresh-up 2 v 1	500 ml, 5 l
CC-Fleckenspray R	200 ml

### Pracovní postup:

1. Koberec důkladně vysát kartáčovým vysavačem (příčně a podélně).
2. Silně znečištěná místa (např. vychozené cestičky) nasprejovat pomocí CC-Fresh-Up 2 v 1 (namlžit), ale nepromáčet.
3. CC-Carpetlife-prášek dobře promíchat. Stejněměrně posypat především na znečištěná místa a strojem CC-Carpetlife Profi 350 osazeným válcovými kartáči vhodnými pro čištěný druh koberce důkladně vmasírovat. Tvrdost kartáče zvolte podle následujícího návodu v tabulce. Dbejte také na to, že rozhodující při výběru kartáče je nejenom typ koberce, ale také intenzita znečištění. Pokud se na začátku čištění tvoří lemy a okraje ve vlákne, použijte měkčí kartáče. Při čištění postupujte po úsecích, tzn. čistící prášek rozsypte na menší plochu a vmasírujte do vlákna.

Typ koberce	Válcové kartáče bílé (měkké)	Válcové kartáče modré (střední)	Válcové kartáče hnědé (tvrdé)
Velur (syntetický)		X	X
Jemný velur (syntetický)	X		
Tvarovaný velur (syntetický)	X	X	
Velur (vlna)	X		

Typ koberce	Válcové kartáče bílé (měkké)	Válcové kartáče modré (střední)	Válcové kartáče hnědé (tvrdé)
Smyčka (syntetická)		X	X
Smyčka (vlna)	X		
Berber, Smyčka (syntetická)		X	X
Berber, Smyčka (vlna)	X		
Měkký/vysoký vlas (např. Girloon)	X		
Vpichované koberce Nadelvlies/Kugelgarn			X
Sisal			X

4. Po zaschnutí (cca. 1 hodina) čistící granulát včetně navázané nečistoty z celé plochy odstranit – odsát. Použít je možné stroj CC-Carpetlife Profi 350 (s nasazenými speciálními sběrači) nebo některý z kartáčových vysavačů. Dbejte přitom na včasné vysypání sběračů nebo výměnu papírového filtračního sáčku.
5. Na silně znečištěných površích postup popř. několikrát zopakovat.
6. Odolné vodou nerozpustné skvrny na kobercích ze syntetických vláken, které nešlo odstranit během suchého čištění pomocí Carpetlife-systému, odstraňte následně produktem CC-Fleckenspray R.
7. U následujících typů textilních podlahovin je nutné dbát na speciální způsob postupu při čištění:
  - Nadelvlies-vpichované koberce
    - Nepoužívat žádný předsprej (CC-Fresh-Up 2 v1).
    - Na nečistoty, které zůstanou po kartáčovém vysávání nasypat pouze málo CC-Carpetlife-prášku a zapracovat.
  - Berber, koberce s vysokým vlasem, měkký velur
    - Pracovat pouze ve směru smyček popř. ve směru vláken (ne příčně a podélně)